

定 期 手 入

作 業 項 目	作 業 内 容	1000km	5000km	10000km	15000km
バッテリー液量	点 検	○	○	○	○
Vベルト張り	点 検 調 整	○	○	○	○
エア クリーナ エレメント	清 掃(交換)		○	○	○
スパーク プラグ	点 検 清 掃(交換)	○	○	○	○
ディストリビュータ キャップ ロータ	点 検				
ディストリビュータ ポイント キャップ	点 検		○	○	○
タペット	点検(点 検 調 整)	○		○	
ディストリビュータ タイミング	点 検	○	○	○	○
タイミング チェーン	点 検	○		○	
エンジン各部	締 め 付	○			
フューエル フィルタ エレメント	点 検			○	
電磁ポンプ フィルタ エレメント	交 換				
電磁ポンプ マグネット内部フィルタ	清 掃				
キャブレタおよびキャブレタ リンク	点検(点 検 調 整)	○		○	
オイル フィルタ エレメント	交 換	○	○	○	
クラッチ レリーズ ベアリング遊び	点 検	○		○	
ブレーキ ペダル踏み残りしろ	点 検	○	○	○	○
パーキング ブレーキ	点検(点 検 調 整)	●	○	●	○
ステアリング機構	点 検	○		○	
サスペンションおよびボール ジョイント	点 検	○		○	
ブレーキ	点 検	○	○	○	○
アライメント	サイドスリップ点 検(点検)	●		○	
各部漏れ	点 検	○	○	○	○
シャシ各部	増 し 締 め	○			
ボデー各部	増 し 締 め	○			
ブレーキ パッド ディスク摩耗	点 検			○	
タイヤ	位 置 交 換			○	
レジスタイブ コード	抵 抗 点 検				
エンジン オイル	交 換	○	○	○	○
トランスミッション オイル	点 検 補 充(交換)			○	
デифアレンシヤル ギヤ オイル	点 検 補 充(交換)			○	
ホイール ベアリング グリース	交 換				
シャシ各ダグリス スイツテイング部 (ボール ジョイントおよびタイ ロッド エンド)	給 油			○	
リヤ アクスル シャフト (リヤ アクスル ジョイント スパイダ およびリヤ アクスル スプライン)	給 油				
プロペラ シャフト (スプライン)	給 油				
※ステアリング ギヤ ボックス	分 解 給 油				
※ラック エンド ボール	分 解 給 油				
エンジン冷却水	点 検(交換)	○	○	○	○

※ステアリング ギヤ ボックスおよびラック エンド ボール部は規定量以上に給油しますと不具合が出ます
ハンド ブックにも給油指示がしてありませんので 定期手入れ作業要領書により ロング ライフ グリース

